

Fonctionnement du système audio-visuel


UTILISATION DU P0-7500

UTILISATION POUR DIFFUSION IMAGE VIDÉO

1. Branchez votre ordinateur au câble HDMI situé à l'arrière à droite, près du haut-parleur.



2. Derrière le bar, sélectionnez, au besoin, *Power TV* et/ou *Power Projo* selon que vous souhaitez utiliser ou non le projecteur (blanc : allumé, rouge : éteint).
3. Appuyez ensuite sur le bouton *HDMI Scene*.
4. Les télévisions du bar peuvent être allumées directement avec la télécommande.



UTILISATION DE L'AUDIO

Derrière le bar, vous trouverez le contrôleur audio, qui vous permettra d'ajuster le volume des différentes sources :

- **Micro Scene** : pour le micro branché près du haut-parleur noir, à l'arrière, à droite.
- **Musique Aux** : pour le fil auxiliaire situé à côté du contrôleur.
- **HDMI Scene** : pour diffuser le son de l'ordinateur connecté au câble HDMI sur la scène.

Assurez-vous que la lumière rouge « muet » n'est pas allumée.

