

Utilisation du Tableau Blanc Interactif (TBI) Smart

1 Ouvrir le projecteur

Ouvrir le projecteur en appuyant sur ce bouton de la télécommande :



2 Mettre en marche le crayon interactif

Mettre en marche le crayon interactif en glissant ce bouton pour qu'il tourne au vert



3 Ouvrir l'ordinateur

Dès que l'ordinateur sera ouvert, en pointant le crayon interactif vers le tableau blanc à encre sèche, il s'utilisera comme la souris d'un ordinateur.

4 Pour écrire

Pour écrire avec le crayon interactif, ouvrir le logiciel « **Smart NoteBook 11** »

- Cliquer sur le bouton Windows :
- Choisir « **Tous les programmes** » ;
- Choisir « **Documents Smart** » ;
- Ensuite « **Smart NoteBook 11** ».



- Lorsque terminé, fermer le projecteur, le crayon et l'ordinateur.
- Ranger les items dans le meuble et le barrer.

Pour écrire par-dessus un logiciel autre que « Smart NoteBook » (ex. : Word, Excel, PowerPoint, Internet, etc.), suivre ces quelques étapes au préalable :



- a) Cliquer sur le bouton Windows :
- b) Choisir « **Tous les programmes** » ;
- c) Choisir « **Documents Smart** » ;
- d) Double-cliquer sur « **Boîte à outils SmartBoard 2012** » ; la boîte contenant les crayons s'affichera dans un petit menu gris situé à gauche de l'écran (cliquer sur les flèches pour l'ouvrir ou le fermer) ;
- e) Refaire les étapes a) à c), double-cliquer sur « **SmartInk** » ;
- f) Vous serez ensuite prêt à ouvrir votre document, peu importe son type, cliquer sur le crayon de votre choix dans la boîte à outils Smart, écrire sur votre document.

Vous avez des problèmes malgré cette procédure ?

Composez le 418-545-5011, poste 5678.

Besoin d'une formation sur l'utilisation du TBI ?

Composez le 418-545-5011, poste 6000 pour prendre rendez-vous.